


Washing machine

900000353








leeftijd **3+**
age




Let op: bestudeer deze bouwhandleiding zorgvuldig vóór montage. Montage alleen door volwassenen. SVP deze informatie bewaren ter referentie.
NOTE: Please read instructions before starting to assemble. Adult assembly required. Please retain this information for reference.

警告：产品需要成人组装

A  X1	B  X4	C  X2	D  X2
E  X8	F  M4*7mm X8	G  X2	H  M6*20mm X1
I  X1	J  X2	K  X4	L  M4*15mm X4



Let op: Mocht u de plint niet onder dit product willen, dan kunt u stap 1,2,4,5,6 en 7 overslaan.
Note: If you would like to have the item without the plinth, you can skip step 1,2,4,5,6 and 7.



Let op: Mocht u de plint niet onder dit product willen, dan kunt u stap 1,2,4,5,6 en 7 overslaan.
Note: If you would like to have the item without the plinth, you can skip step 1,2,4,5,6 and 7.

