



Gebruiksaanwijzing buitenbed

Het getoetste buitenbed, is bedoeld als slaapmeubel voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Kinderen die zelf in en uit bed kunnen, slapen in het onderste gedeelte. Het toepassingsgebied is professioneel gebruik in kinderdagverblijven. Het bed is gecertificeerd volgens de volgende eisen: Eisenpakket BRL m/10 van het SKH te Wageningen.

Constructie

Het bed is zo geconstrueerd en uitgevoerd dat bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijs te verwachten gebruik er geen gevaar optreedt voor de veiligheid en de gezondheid van een daarin geplaatst kind.

Montage en demontage

Het bed heeft een dermate specifieke opbouw, dat montage en demontage alleen uitgevoerd mag worden door gecertificeerde monteurs. Indien door anderen dan hiervoor genoemd tot montage of demontage wordt overgegaan, vervalt alle aansprakelijkheid.

! Plaatsingsinstructie

Bedden dienen geplaatst te worden op een goede vlakke ondergrond, om een goede werking te garanderen. Bedden dienen aan de zijde waar het kind in en uit bed gehaald wordt, een tussenruimte van minimaal 60 cm te hebben. Indien u het bed verplaatst, controleer dan of het bed nog goed horizontaal staat en de geleidingen goed functioneren. Als dit niet zo is, moet het bed verzet worden totdat alles weer naar behoren functioneert. Het bed altijd op de twee remmen plaatsen. Er worden twee wiggen los meegeleverd, waarmee u het bed waterpas kan zetten wanneer deze op een ongelijke ondergrond staat. Staat een bed niet waterpas, dan kunnen bepaalde onderdelen niet goed functioneren. Bedden die buiten geplaatst worden dienen bij harde wind (windkracht 4 of meer), naar binnen gehaald te worden of beschermd opgesteld te worden zodat ze geen hinder van regen en wind ondervinden. Daarnaast dienen de buitenbedden, indien ze niet gebruikt worden, op een beschutte plaats of binnen gestald te worden. Uit de wind en uit de regen. Dit zal de duurzaamheid aanzienlijk doen toe nemen.

! WAARSCHUWING

Schroeven en dergelijke mogen niet los zitten. Indien dit wel het geval is, raadpleeg dan uw dealer en stel het bed buiten werking en licht Uw collega's in.

! Matrassen

In de bedden mogen matrassen met een minimale dikte van 8 cm gebruikt worden. De matrassen mogen maximaal 2cm korter en smaller zijn dan de bedombouw. Aanbevolen matrasmaat 118 x 59 cm. Indien een andere dikte matras gebruikt wordt dan 8 cm, moet deze zo danig zijn dat de interne hoogte (afstand tussen hoogst beklimbare punten bovenkant wanden) ten minste 60 cm bedraagt. De bedden zijn standaard voorzien van voldoende geventileerde bodems om verstikking en wiegendood te voorkomen.

AANBEVELING

Het wordt aanbevolen om het matras na gebruik binnen neer te leggen op een droge plek.

! Bediening

Het bed is voorzien van één of twee paar draaideuren. De deuren zijn met twee handen te openen en te sluiten en met één hand te bedienen. Laat de draaideuren nooit zonder begeleiding dichtvallen. Door dit veelvuldig te doen kan schade aan de ophanging van de deur ontstaan, dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat de deuren in gesloten en vergrendelde toestand achter blijft. Het bed is uitgevoerd met AXA raamgrendels, het is belangrijk om de grendel zoals bedoeld door de fabrikant te gebruiken anders kan er schade ontstaan, waardoor het zijn veiligheidsfunctie mogelijk niet meer geheel

kan vervullen. De AXA grendel als volgt gebruiken: bij het openen van het bed eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas de grendel verdraaien. Indien u dit gelijktijdig doet (drukken en draaien), kan er schade ontstaan aan de grendel. Deze schade valt niet onder de garantie. Als u het zwarte knopje met meer dan normale kracht in moet duwen, draai dan bij openen van het bed de grendel eerst in de sluitrichting zoals aangegeven op de sticker. Vervolgens kunt u het bed openen door de hierboven beschreven instructie te volgen.

Onderhoud

Dagelijks: Het buitenbed, waar mogelijk, zo beschut mogelijk wegzetten. Sluiten en vergrendelen van de hekwerken, indien het bed niet gebruikt wordt.

Maandelijks: Controle op werking van de beweegbare delen, eventueel inspuiten geleiding en beweegbare delen van grendels met teflonspray. De buitenzijde van het bed maandelijks reinigen met een licht sopje en spons, ook het hekwerk met RVS gaas reinigen. De binnenzijde van het bed afnemen met een zeem. Na reiniging het gehele bed goed (laten) drogen.

Jaarlijks: Algehele controle op de beweegbare delen en totale constructie, onderdelen mogen niet los gaan zitten of overmatige speling vertonen. Grendels, geleidingen en stalen pennen van hekwerken inspuiten met teflonspray.

! WAARSCHUWING

RVS gaas kan gaan oxideren/ververen indien het niet volgens voorschrift onderhouden wordt. Oxidatie vorming in elke vorm valt (bij het niet na leven van de voorschriften) niet onder de garantie.

! Algemeen

Indien er tussentijd iets kapot gaat, stel het bed dan buiten werking. Breng uw collega's op de hoogte en raadpleeg uw dealer. Mocht er door het gebruik van een defect bed een ongeval van welke aard ontstaan dan is Heutink Productiepartners B.V. niet aansprakelijk.

Garantie

4 jaar op constructie bij montage door een gecertificeerde monteur. Er wordt geen garantie verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk gebruik of eigenhandige aanpassingen. Laat al uw gebreken herstellen door gecertificeerde monteurs met de originele onderdelen, alleen dan behoudt u een goed werkend, veilig en goedgekeurd product.

Aanvullende garantie voorwaarden

Bedden die buiten geplaatst worden dienen bij harde wind (windkracht 4 of meer), naar binnen gehaald te worden of beschut opgesteld te worden zodat ze geen hinder van regen en wind ondervinden. Schade of klachten die hieruit voortvloeien zullen tegen kostprijs verholpen kunnen worden maar vallen buiten de garantie. Daarnaast dienen de buitenbedden indien ze niet gebruikt worden op een beschutte plaats of binnen gestald te worden uit de wind en uit de regen. Indien de buitenbedden elke dag in weer en wind staan, zal dit de duurzaamheid aanzienlijk bekorten en vervalt de garantie. Beschadigingen aan gaas, verkleuring en verwerking van het plaatmateriaal en dergelijke vallen buiten de garantie.