



Gebruiksaanwijzing evacuatiebed Basicline

Het evacuatiebed kan worden gebruikt om bij calamiteiten een aantal kinderen tegelijk naar een veilige plek te vervoeren. Dit evacuatiebed is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Bediening

Het deurtje van het evacuatiebed is te openen door middel van de grendel. Doe dit met beleid om een goede duurzaamheid te behouden. Indien u met het bed gaat rijden, houdt dan rekening met drempels en de ondergrond, anders bestaat de mogelijkheid dat de wielen beschadigd raken. Het bed is mogelijk voorzien van vier handvaten aan de voor- en achterzijde, welke geschikt zijn voor volwassenen om het bed te duwen en eventueel op te tillen over drempels en andere obstakels. Zet het bed te allen tijde op de remmen (welke zich aan de deurzijde bevinden) zo wordt voorkomen dat kinderen het bed als speelobject gebruiken.

Plaatsing

Zorg ervoor dat bij de plaatsing onder een stapelbed te allen tijde het bed met het deurtje naar voren toe geplaatst wordt, het bed behoort geheel in de nis geschoven te worden en beide remmen dienen vast te staan. Alleen zo is het bovenste hekwerk goed te bedienen. Voor de bediening van het stapelbed, zie gebruiksaanwijzing stapelbed.

! Veiligheid

Indien u een kind achterlaat in het bed, sluit dan te allen tijde het deurtje en de grendel, alleen op deze manier biedt het bed de hoogst mogelijke veiligheid voor het kind. Alleen zo ligt het kind veilig in bed. Als u het bed niet gebruikt willen wij u met klem vragen het deurtje te sluiten en vergrendelen, zodat het bed niet als een speelobject gebruikt kan worden. Deze bedden zijn uitgevoerd met AXA raamgrendels, het is belangrijk om de grendel zoals bedoeld door de fabrikant te gebruiken anders kan er schade aan dit hoogwaardige product ontstaan, waardoor het zijn veiligheidsfunctie mogelijk niet meer geheel kan vervullen.

Service

Wanneer er wordt geconstateerd dat het evacuatiebed buiten werking is, wordt het evacuatiebed per direct buiten werking gesteld. Alle collega's moeten worden ingelicht en de dealer wordt geraadpleegd. Het product is volgens de wetgeving getest. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor gecertificeerde monteurs. Indien door anderen dan hiervoor genoemd tot service wordt overgegaan, vervalt alle aansprakelijkheid.

Montage

Om de veiligheid te kunnen garanderen, mogen de montage en demontage alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde monteurs (in het bezit van VOG). Met SHR kwaliteitsverklaring en SKH productcertificaat. Dit komt doordat het bed een dermate specifieke opbouw heeft.